


Фиг. 18 Монтажна схема



Към фиг. 18

1	Еластичен ръкав 500	PeN 337
2	Тръба с фланци 500 x 980	PeN 60 101
	Тръба с фланци 500 x 490	PeN 60 101
3	Коляно 500 x 90°	PeN 60 104
	Коляно 500 x 45°	PeN 60 104
	Коляно 500 x 30°	PeN 60 104
4	Преход	PeN 40 115
5	Циклон I 1600	PeN 48 309
	Циклон P 1600	PeN 48 310
6	Коляно 800 x 90°	PeN 60 104
7	Тръба с фланци 800 x 980	PeN 60 101
	Тръба с фланци 800 x 490	PeN 60 101
8	Накрайник, с откос 500	PeN 60 103
9	Секторен шлевов затвор с коничен преход	
10	Накрайник, прав B 200 x 980	PeN 60 102
11	Скоба, гладка 200	PeN 48 406
12	Тръба E 200 x 1 x 1960	PeN 60 151
	Тръба E 200 x 1 x 980	PeN 60 151
13	Изходен улей 6525-0091:000/02	
14	Тръба E 160 x 1 x ...	PeN 60 151
15	Скоба, гладка 160	PeN 48 406
16	Изходна рама 6525-0092:000/12	
17	Коляно 450 x 90°	PeN 60 104
18	Тръба с фланци 450 x ...	PeN 60 101
19	Преход	PeN 40 155
20	Вентилатор 6547-3300:000/01	
21	Еластичен ръкав 450	PeN 337
22	Всмукателна тръба 6525-3305:000/04	